

取扱説明書

- 目次 -

安全に関して	3
1. 機械仕様.....	4
2. 操作方法.....	4
3. その他	5
a . カッターの掃除.....	5
b . 電気配線図.....	6
c . カバーの取り離し方	6
d . 下面テープ長さ調整	6
e . 圧着（貼付）ロール位置調整.....	6
f . テープ検出バネ取替え方法	7
g . テープ幅を広げる方法.....	7
h . 給油.....	7
4. 故障診断書	8
5. 保証期間他.....	10
6. 部品表	11
その他	
組立図	
電気配線図...MH300-1092(1)	
外観図...MH400-6912	

御 注 意

本取り扱い説明書（以下取説）の取り扱いに付いて下記の事項を守って下さい。

厳守事項

- 1．取説に記載の注意事項は必ず守って下さい。
それを怠りますと、機械の誤動作のみならず、重大な人身事故が発生する
可能性が有ります。
- 2．取説の保管場所は、作業員の方がすぐに閲覧出来る場所として下さい。
- 3．保管には、十分に気を付けて、汚れや破損の無きようにして下さい。
- 4．本機械を移設又は転売を行う場合は、必ず取説を添付して下さい。

安全スイッチについて




本機には、安全スイッチが有ります。解除を行ったり、取り外しは絶対に行わないで
下さい。重大な事故になります。

安全に関して

機械取扱上の注意事項

【安全上の注意事項】

本機を、安全に御使用していただくために、次の事項を厳守していただくようお願い致します。守れなかった場合は**重大な人身事故**が発生する可能性があります。


表 示	定 義
 警告	これを守らないと死傷事故又は機械の故障につながります。
 警告	これを守らないと感電による死傷事故につながります。
 切断危険	カッターが有ります。切断、裂傷等の重大な事故が発生します。

危険箇所	危険内容	作業上の注意
カッター部	カッターの刃先が鋭くとがっており、指先、手等の身体が触れると <u>切れます。</u>	1．カッターの交換 手袋をして手を保護して下さい。 2．テープの交換 手袋をして手を保護して下さい。 3．カッター、テープの交換時にはコンセントから電源を、抜いて下さい。
修理、点検調整	機械を運転状態で行うと、 <u>挟み込まれ、巻き込まれ、感電します。</u>	1．コンセントから電源を抜いて下さい。 2．時計、指輪を外して下さい。 3．専門知識を有する人が、行って下さい。
電気装置	電気が通電しており端子、電装部品等に触れると <u>感電します。</u>	1．部品交換時は、必ず一次側電源を切ってから行って下さい。 2．濡れた手で操作しないで下さい。

エッジシーラー 取扱説明書 (E S - 3 0 0 X)

1. 機械仕様

機 械 寸 法	(長さ) 370 × (幅) 210 × (高さ) 195 mm
処 理 可 能 ケ ー ス 寸 法	(長さ) 30 mm以上 (幅) 35 mm以上 (高さ) 10 mm以上
処 理 能 力	最大80片/min...テープ繰出し能力 (作業能力は手作業時間を加算してください)
電 源	A C 単 相 ・ 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
消 費 電 力	15 W
機 械 重 量	11 k g
使 用 テ ー プ 幅	12 ~ 24 mm
テ ー プ カ ッ ト 長 さ	18 ~ 40 mm 側面長さ (y) 8 ~ 20 mm 下面長さ (x) 10 ~ 20 mm (現行品 _____ mmセット済み)
テ ー プ 繰 出 し 能 力	100枚/分 (60 H z) 80枚/分 (50 H z)



2. 操作方法



(警告)


テープを機械にセットする時は、必ず電源を“OFF”にしてください。
裂傷等の事故が発生します。

- テープを機械にセットし、5ページ目の“テープセット方法”を参照してテープを所定のロール間に通して下さい。
- 電源スイッチを“ON”にしますと、電源ランプが点灯します。
- テープカット片が **A** 部(別紙図MH400-6912)に無ければ、モーターが回転し、所定の長さにテープを繰出し、自動的にカットします。
(注) テープ検出原理は、テープ検出片に12Vの電圧を通し、テープを絶縁物的に利用してテープを取り出すと、電流が流れ、リレー、モーターを作動する原理となっています。
(機械始動時、又は途中で停止した場合は、スタートスイッチを押して下さい。)
- テープ長さの調整は、テープ長さ調整ツマミを回転して下さい。
(注) テープカット長さを、短い方向に調整する時は、テープが繰出されますので、カッター刃を開いて行って下さい。

- e. テープ幅の変更時に、テープリールにセットしているピース板を取替え、テープセンターとカッターが合う様にセットして下さい。

現行品は、 _____mmにセットしておりますので、 _____mm幅のテープを御使用の際は、 _____mm厚みのピース板を先にはめ込んでからテープをセットして下さい。

テープセット方法



3. その他

a. カッターの掃除



(警告)

必ず電源を“OFF”にして下さい。裂傷事故が、発生します。



(警告)

必ず手袋をして行って下さい。裂傷等の事故になります。

カッターにテープの切り屑や糊が付着しますと、テープの立ち上りが悪くなりますので、時々掃除して下さい。

b . 電気配線図

別紙MH300 - 1092 (1) 参照

c . カバーの取り離し方

長さ調整ツマミのセットボルト (M 4) を、空穴から L ハンドル (M 4 セット用) にて緩め、ツマミを引き抜いた後底板の裏面のカバー取付ビス (M 4 - 5 本) を外しカバーを上げると外れます。(別紙図MH400 - 6912)

d . 下面テープ長さ調整


フレームと底板固定のボルト (M 6 - 2 本) を緩め、上下する事により調整して下さい。

フレームを上 to 1 mm 上げれば、下面長さ (X) は 1 mm 短くなります。

長くする時は、フレームを下げて同様にして下さい。調整後は、左右のスキマ (E) が同寸法になる様に取り付け固定して下さい。


現行品は (E) _____ mm にセットしています。

その後、側面長さ (y) の調整が必要になりますので、テープ長さ調整ツマミを回して調整して下さい。



e . 圧着 (貼付) ロール位置調整

下面テープ長さを極端に変更した時は、圧着 (貼付) ロール位置調整ボルト (M 6 - 2 本) を緩め、下図の位置になる様に調整して下さい。



f . テープ検出バネ取替え方法



(警告)

必ず電源を切って行って下さい。挟み込まれ等の事故が発生します。

テープ検出バネの長さを現行品と同寸法に切り、検出バネを右方向へねじり込んで下さい。

(注) 検出バネが接点片と接触した時に、バネが0 . 5 ~ 1 mm程圧縮する様に取り付けて下さい。

g . テープ幅を広げる方法

現行品は最大テープ幅_____mmにセットしています。それ以上のテープを使用する時は、カバーを取り離しテープリール軸 (M 8) のナットを緩め、使用テープをリールにはめ込みテープセンターとカッターセンターを合わす様に、リール軸の長さ調整して固定して下さい。

h . 給油

カム、ギヤー部に、グリスを適量塗って下さい。又スプロケット部に機械油を 1 ~ 2 ヶ月に 1 度給油して下さい。

4. 故障診断書



(警告)

機械を調整する時は、必ず電源を“OFF”にしコンセントからプラグを抜いて行って下さい。重大な事故が発生します。

区 分	症 状	原 因 ・ 理 由	診 断 と 処 理
A	電源を入れても動かない。	電源 電源コード不良 電源スイッチ ヒューズの断線	<ul style="list-style-type: none"> ・ コンセントをテスター等にてチェック。 ・ 取替えが必要。 ・ " ・ " (1 ~ 2 A のガラス管ヒューズ)
B	スタートボタンを押すと動く。	テープ検出バネの不良。 同上のリード線の断線。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検出バネの接点不良 (バネのタワミ 0 . 5 ~ 1 . 0 mm) ・ 検出バネにテープ片が付着している。 ・ 検出バネが変形して接触していない。 ・ 圧着端子の取替え。
C	電源を入れると連続動作をし止まらない。	テープがセットしていない。 モーター停止用マイクロスイッチが棒に当たらない。 マイクロスイッチ不良。 テープの蛇行。 テープに穴があく。	<ul style="list-style-type: none"> ・ テープをセットする。 ・ マイクロスイッチを少し上げ取り付けボルトを締付ける。 ・ 取替えが必要。 ・ テープ幅が狭い時 (1 0 mm 以下) は、特殊なテープ押え板が、必要。 ・ 検出バネの頭をヤスリで丸くする。
D	運転途中でモーターが止まる。	テープの巻戻しが重すぎる。 電源電圧が低すぎる。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特殊テープ等の時は、減速機を取り替えテープスピードを低くする必要がある。 ・ テープの糊が硬化している。 ・ 一般的に 9 0 V ~ 1 1 0 V で良い。
E	テープが切れない。	カッターの磨耗。 刃圧の不足。 刃が片方のみ当たる。(テープの片側のみ切れる)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 研磨又は、取替えが必要。 ・ 刃圧用スプリングを強く張る。 ・ カッター取り付けボルトを緩く締め付け空運転を 4 ~ 5 回してから、ボルトを強く締める。 (他) 特殊な厚いテープは切れない時もある。



(警告)

機械を調整する時は、必ず電源を“OFF”にしコンセントからプラグを抜いて行って下さい。重要な事故が発生します。

区分	症 状	原 因 ・ 理 由	診 断 と 処 理
F	テープカット時にテープ片が飛散るカッター音が大きく機械の振動が大きい。	検出バネの圧接角度（セパレーター付きテープ等） 刃圧の過圧着。	<ul style="list-style-type: none"> ・検出バネを刃の方へ少し傾ける。 ・特殊なテープ押え板と、取り替える必要がある。 ・刃圧用スプリングを弱く張る。
G	テープが検出バネの中央に出来ない。	テープセンター合わせ不良。 タケノコ状のテープ。 テープ幅が狭い時。	<ul style="list-style-type: none"> ・テープ幅に合わせ、テープリール軸の調整。 ・テープが悪く、テープを交換。 ・特殊なテープ押え板が必要。
H	カッター刃にテープが付着して輪を作る。	固定刃に糊が付着 移動刃が大きく開かない。	<ul style="list-style-type: none"> ・刃をシンナー等で掃除。 ・カッターアーム及びカッターレバーのセットボルトの緩み。
I	テープが繰出しロールに詰まる。 テープ繰出しロールに巻き付く。	テープ押え板の過圧着。 同上のセンター合わせ不良。 テープ押え板にテープが付着している。 背面が滑りにくい。 （ビニール、ゴム） テープ押え板の圧着不良。 テープカット長さ調整 ツマミで短く調整した時。	<ul style="list-style-type: none"> ・テープ押え板の圧着を弱くする。 ・繰出しローラーの溝にテープ押え板のV形部を合わす。 ・テープ押え板の掃除。 ・テープ押え板にニトフロンテープを貼る。 ・テープ押え板の圧着を強くする。 ・短く調整する時は、カッターを開いて行う。

5. 保証期間他

保証期間，消耗部品，故障時の御照会に関して

保証期間

本機の保証期間は、製作者の責に属する事項に限定し、3ヶ月です。

この間に、材質・設計又は、製作上の不備に原因して故障が生じた場合は、無償にて修理又は、改造致します。

消耗品は、保証期間内でも有償です。

保証期間経過後の故障、修理に関して

保証期間経過後の故障・修理に関しては、有償にて対応させていただきます。

御請求費目

- イ) 基本料金
- ロ) 補修交換部品
- ハ) 交通費
- ニ) 宿泊費

消耗部品、補修部品、故障時の御照会に関して

消耗部品・補修部品の御手配、及び機械に不具合・故障が生じた場合は、販売店又は、最寄の弊社営業所、又は、弊社へ御連絡下さい。


本機は、国内仕様につき外国での使用には、責任が取れません。


取扱い販売店


--

6. 部品表


1	カバー	3 3	繰出しアーム	3 0 1	長さロックバネ
2	電気ボックス	3 4	貼付けベース	3 0 2	逆転バネ
3	止めナット	3 5	ピン	3 0 3	貼付用バネ
4	ベース	3 6	タッチアーム	3 0 4	カッタースプリング
5	フレーム	3 7	ストッパーピン	3 0 5	検出バネ
6	取付具	3 8	ストッパーカラー	3 0 6	リールバネ
7	メタル	3 9	ロール軸		
8	カッターアーム	4 0	調整台	4 0 1	ツマミ
9	スイッチ台	4 1	調整ネジ	4 0 2	チェーン
1 0	カッター軸	4 2	ストッパー	4 0 3	カムフロアー
1 1	カッターレバー	4 3	補強板	4 0 4	モーター
1 2	カラー	4 4	テープ押え板	4 0 5	減速機
1 3	カムブラケット	4 5	検出接点片	4 0 6	ゴム足
1 4	カッターカム	4 6	接点ホルダー	4 0 7	ベアリング
1 5	繰出しカム	4 7	スプロケット	4 0 8	ローラークラッチ
1 6	繰出しメタル	4 8	カラー		
1 7	繰出しロール	4 9	リール軸	5 0 1	リレー
1 8	引出しロール			5 0 2	トランス
1 9	繰出しギヤー			5 0 3	パイロットランプ
2 0	引出しギヤー	1 0 1	ガイド板	5 0 4	ヒューズホルダー
2 1	駆動軸	1 0 2	スイッチピース	5 0 5	ヒューズ
2 2	駆動ギヤー	1 0 3	絶縁ピース	5 0 6	コード
2 3	カラー	1 0 4	リール	5 0 7	電源スイッチ
2 4	駆動スプロケット	1 0 5	ガイドロール	5 0 8	スタートスイッチ
2 5	カラー	1 0 6	圧着ロール	5 0 9	銘板 (ON - OFF)
2 6	固定ボス	1 0 7	銘板 (スタート)	5 1 0	ゴムブッシュ
2 7	ブラケット板	1 0 8	銘板 (長短)	5 1 1	ブレーキパック
2 8	ピン			5 1 2	ペーパーコンデンサー
2 9	ピン			5 1 3	ステッカー
3 0	スプロケット	2 0 1	固定刃	5 1 4	マイクロスイッチ
3 1	カラー	2 0 2	移動刃	5 1 5	端子
3 2	ピン			5 1 6	端子カバー









A部



B部



尺 度	日 付	製 図	設 計	検 査	品 名	ES-300X
1:4	'09.03.06	吉本			外観図	
					図 番	MH400-6912
					DISK	
						日東電工CSシステム株式会社